

Requisitos para jugar en PS5

Asegúrate de conectar correctamente todos los cables de tu PS VR, PS4™ o PS5™, PlayStation®Camera y TV. Si la consola PS4 o PS5 no muestra ninguna imagen en tu TV o en el casco de RV, revisa las conexiones.

Para jugar títulos de PS VR en una consola PS5 se requiere un casco de RV, una PlayStation®Camera para PS4™* y un adaptador de PlayStation®Camera (no es necesario comprarlo).

* Modelo serie CUH-ZEY1 o CUH-ZEY2

- Para disfrutar de la mejor experiencia de PS VR en las consolas PS5, recomendamos usar un control inalámbrico DUALSHOCK®4.
-
- Es posible que los juegos seleccionados requieran controles de movimiento PlayStation®Move o que sean compatibles con el control de pistola PlayStation®VR.
-
- La nueva cámara HD de las consolas PS5 no es compatible con la PS VR.
-
- El casco de RV, la PS Camera, el control inalámbrico DUALSHOCK 4, los controles PS Move y el control de pistola de PS VR se venden por separado de la PS5.